

## WONDERLAND CSEPPHINTA TÖBBFÉLE SZÍNEN

### Telepítés

1. Fontos! Gondosan olvassa el ezt a használati utasítást használat előtt.
2. Akassza fel a hintát a hintaszetthez tartozó akasztó használatával.
3. Állítsa be a kötelet.
4. A hinta és a talaj közötti távolságnak legalább 35 cm-nek kell lennie.
5. A hinta és a keret közötti távolságnak legalább 30 cm-nek kell lennie.
6. Az akasztók közötti távolságnak 45 cm-nek kell lennie.
7. A hintatartók közötti távolságnak 45 cm-nek kell lennie.
8. Ellenőrizze a hinta helyes felszerelését úgy, hogy testsúlyával lehúzza a kötelet néhány másodpercig
9. Kövesse a használati útmutatót az ellenőrzéskor és karbantartás alkalmával.
10. A hinta csak otthoni magánhasználatra és csak kültéri használatra alkalmas. A hinta 75kg teher elbírására alkalmas.
11. A hinta nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
12. Tartsa meg ezt a használati útmutatót jövőbeni használat esetére.



**Figyelmeztetés:** Az összeszerelést felnőtt végezze.

### Figyelmeztetések!

Csak otthoni használatra! Csak kültéri használatra! Legfeljebb 75kg teher elbírására alkalmas! 3-10 éves gyermekek számára alkalmas! Egyidejűleg legfeljebb 1 ember tartózkodhat a hintában! Csak felnőtt felügyelete mellett használható.

### HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

Általános biztonsági előírások:

- A biztonságos játszótér egy olyan terület, amely a játéktól legalább minden irányban 2 méterre kiterjed. A biztonságos játéktér a hintatartozék előtt és mögött is 2m.
- A biztonságos játéktérnek mentesnek kell lennie minden építménytől, kerítéstől, garáztól, háztól, kiálló ágaktól, ruhaszáritó zsinórtól, elektromos vezetékektől és bármilyen akadálytól a biztonságos játék érdekében.
- Ne helyezze a hintát sétányok vagy közlekedőfolyosók útjába.
- A talajfelületnek vízszintesnek kell lennie. Ha a hintát lejtős talajon helyezi el, az az eszköz megdőlését vagy "megcsavarodását" okozhatja. Ez a dőlés további terhelést helyez minden csatlakozóra és illesztésre, és idővel a csatlakozások meglazulnak és meghibásodnak.
- Ne telepítse a hintát beton, kavicsos aszfalt, tömörített föld vagy bármilyen más kemény felület fölé. A kemény felületre esés súlyos sérülést okozhat.
- A következőkben az ajánlott talajburkolatok listája ta.
  - Dupla aprított kéreg mulcs 50 cm
  - Egyenletes faforgács 50 cm
  - Finom kavics 50 cm
  - Finom homok 50 cm
- Tegye el ezeket az útmutatókat későbbi esetekre.

Biztonságos játék:

- A helyszínen felnőtt felügyeletet kell biztosítani bármely korú gyermek számára, minden alkalommal.
- Tanítsa meg a gyerekeket a biztonságos játékra.
- Öltöztesse megfelelően a gyermekeket. Kerüljék a kiegészítőket, a zsinóros ruházat, a bő ruházat és a zsinóron elhelyezett tárgyak viseletét a nyakban, amelyek beakadhatnak vagy rátekeredhetnek a felszerelésre. A kerékpáros sisakokat is le kell venni a hinta használata előtt.
- Végül, de nem utolsósorban: használjuk a józan eszünket, hogy elkerüljük az esetleges veszélyes helyzeteket.
- A hintával nem szabad játszani nedves időjárási körülmények között, mert a felületek csúszósak lehetnek, és fagy esetén a legpuhább felület is nagyon keménnyé változhat.
- A tartozékokat le kell szerelni és be kell vinni a házba, ha a hőmérséklet 0°C alá csökken.
- A játszótér vagy a tartozékok rendeltetéstől eltérő használata balesethez vagy sérüléshez vezethet. Ne csavarja vagy tekerje meg a hintát, a láncokat, a köteleket vagy más tartozékokat. A csavarás csökkenti a tartozékok szilárdságát, és a tartozékok beszorulást okozhatnak.
- Figyelmeztesse a gyermekeket, hogy ne:
  - Ne ugorjanak le a hintáról, amíg az mozgásban van.
  - Az üres hintát vagy egyéb tartozékokat hintáztatni.
  - Szögben (azaz nem előre és hátra) hintáztatni.
  - Fejjel lefelé lógni a hinta bármely részéről.
  - Megragadni vagy megállítani egy másik gyermeket bármilyen hintázás közben.
  - Mozgó tartozékok közelében, előtt, között vagy mögött járkálni.
- Figyelmeztesse a gyermekeket, hogy a hinta közepén üljenek teljes testsúlyukkal arra nehezdedve. Egyidejűleg csak 1 gyermek használhatja a hintát.
- A játszóeszköz keretein való mászás vagy lógás tilos. Súlyos sérüléseket okozhat a hibázás.

### Ellenőrzés és karbantartás:

- Fontos! A hinta használóinak biztonsága érdekében a játékkészletet az itt említett biztonsági ellenőrzéseknek kell alávetni minden szezon elején egyszer, majd a használati szezon során havonta kétszer.
- Ellenőrizze az összes csavart, hogy biztos legyen abban, hogy szorosan rögzül-e. Vigyázat: a túlságosan meghúzott csavar összetöri a fa rostjait, ami a deszka hasadáshoz vezet.
- Ellenőrizze a többi csavart, a konzolokat és a lengőkapcsokat is, hogy nem rozsdásodtak-e, ami hatással lehet a szilárdságra. Cserélje ki a hibás alkatrészeket a gyártó utasításainak megfelelően.
- Ellenőrizze a talajhorgonyok rögzítését. Ha szükséges, helyezze át vagy cserélje ki azokat.
- Minden tartozékot meleg vízzel és enyhe tisztítószerezellel lehet tisztítani.
- Ellenőrizze a játék stabilitását.
- Ellenőrizze a környezetet a közvetlen veszélyek, mint például a lelógó ágak, ruhaszáritó kötelek és laza anyagok szempontjából.
- Őrizze meg ezt a használati utasítást a későbbi használat végett.

### A vásárló felelőssége:

- Az ügyfél felelőssége a rendszeres ellenőrzés és karbantartás elvégzése annak biztosítása érdekében, hogy a termék idő előtt nem öregedjen el. Ezeket az ellenőrzéseket és karbantartásokat ez az útmutató említi.
- A vásárlónak meg kell tennie minden óvintézkedést a gyermekek biztonságának megőrzése érdekében.